

⚠ 安全上のご注意 ～必ずお読みください～

本機器の不正な使用は肌への重大な傷害を起こす原因となります。下記の注意事項を必ず確認し、不正な使用は行わないようにしてください。
継続して使用していく場合は、常に注意事項を確認しながら行ってください。

⚠ 下記の事項は危険ですので絶対に止めてください。

下記に該当する行為は、故障や重大な事故につながる可能性があります。定められた手順に従って無理のないご使用をお願いします。
異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

- ・ 本体機器、フィルター、電源アダプターに破損や故障が発見された場合は使用しないでください。
- ・ 本機器は防水加工されておりません。濡れた手での使用や水で機器を洗うこと、風呂場、キッチンなどの水の近くで絶対に使用しないでください。
- ・ 火のそばや炎天下、高温多湿の場所やほこりっぽい場所での使用、放置はしないでください。また、熱器具に近づけないでください。
- ・ 紙や布などの燃えやすい物の近くで使用したり、放置したりしないでください。
- ・ 電源アダプターを引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
- ・ 本体をぶつけたり、落とすなどの外的刺激を与えないでください。
- ・ 本体やフィルターが異常に熱くなった場合は使用を中止してください。
- ・ 本機器の使用中は排熱口を塞がないようにしてください。
- ・ フィルターを装着せずに電源を点けることはしないでください。
- ・ 本機器に直接アルコールを吹きかけないでください。
- ・ 本機器を保管する際は直接日光が当たる場所は避けてください。
- ・ 本機器を分解したり、改造、販売元以外で修理された場合は、その後のメンテナンス保障は一切出来かねますので、絶対にしないでください。
- ・ 本機器を使用しない場合は電源を切り、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- ・ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 人体以外の動物への使用は絶対しないでください。
- ・ 9歳以下のお子様には使用しないでください。

※専用の部品以外を接続することは非常に危険です。絶対にやめてください。

⚠ 使用してはいけない箇所

下記に該当する箇所への使用はできません。

- ・ 日焼けした箇所への使用。※本来の肌色に戻ったら使用は可能。
- ・ 過去1ヶ月のうちに、サンレスタンニング(薬剤を使用した色素沈着法)を行っている箇所への使用。
- ・ メイク、美容液、クリームを塗った肌や制汗剤を塗布した肌への使用。※お手入れする場合は、しっかり拭き取ってから使用してください。
- ・ 眼球や瞼、眉周りへの使用。また、照射光を直接見ないように注意してください。
- ・ 色素沈着やアザ、ホクロ、シミ、そばかす、肝斑、老人性色素斑、ニキビ、傷、ケロイド部分への使用。
※ホクロ、シミ、そばかすに関しては、光を吸収しにくい白テープなどで保護し、直接の照射は避けて使用してください。
- ・ 手術跡や皮膚が深くむけた箇所への使用。
- ・ 皮膚疾患、炎症、肌トラブルの症状がある箇所への使用。
- ・ 髪の毛への使用。
- ・ 刺青、タトゥー、ボティペイント、アートメイクをされた箇所への使用。
- ・ 乾燥または敏感になっている肌への使用。
- ・ 甲状腺への使用。
- ・ 過去1ヶ月のうちクリニックやエステサロンで、脱毛、光フェイシャル、レーザー治療、美容整形を行った箇所への使用。

※取扱説明書に書かれた用法に従わず肌に炎症や何らかの異変が生じた場合は、弊社では一切の責任を負いかねます。

⚠ 医療上の注意事項

現在医師の治療を受けている方、また下記に該当する方は本機器を使用しないでください。

- ・ 生理期間中、妊娠中、授乳期間中の方。
- ・ 風邪の症状、熱、睡眠不足や過度のストレス、疲れを感じている方。
- ・ 皮膚がん、もしくは皮膚がん治療歴のある方。
- ・ 乾癬、湿疹、皮膚炎、凍傷、静脈瘤、血管腫の症状がある方。
- ・ 肌にかゆみや痛み、乾燥、腫れを感じている方。
- ・ 美容整形をされている方。(シリコン、チタン、リフトアップ系などの異物が入っている箇所には使用しないでください。また、ヒアルロン酸注射、ボトックス注射をした箇所は1ヶ月程期間を置いてから使用してください。)
- ・ 美容クリニックなどで行ったピーリングをしている方や白斑色素欠乏症(皮膚のメラニン色素がない部分)、色素異常のある方。
- ・ 糖尿病、腎臓病、高血圧、婦人科疾患のある方や心臓病疾患、ペースメーカー、人工心肺の機器を利用している方。
- ・ 皮膚疾患(ヘルペス、イボ、タムシ、白癬、とびひ、せつ)をお持ちの方。
- ・ 光過敏症などの光に関する疾患をお持ちの方。

※過去1年以内に手術をされた方、今現在通院されている方、医師から処方されている薬剤を服用されている方は、掛かりつけの医師にご相談の上、ご使用ください。

※途中で気分が悪くなったり、肌に異常が現れたら直ちに使用をやめてください。症状が改善されない場合は医療機関を受診してください。

⚠ お手入れ前、お手入れ後は下記の注意事項を必ず守ってください。

【日焼け】

脱毛期間中はUVケアをしっかり行ってください。(日差しが強い時は、日傘、サングラス、帽子などで日除け対策をしてください。)

【代謝を上げる行為】

お手入れ当日の飲酒、汗をかくような激しいスポーツは行わないようにしてください。お手入れ直後の入浴、岩盤浴、サウナは控えてください。(入浴前後は、2時間以上時間を空けて下さい。)

【肌に負担をかける行為】

お手入れ後のマッサージや肌を強くこする行為はしないでください。

【乾燥】

お手入れする箇所が乾燥している場合は使用しないでください。また、お手入れ後や脱毛期間中は保湿クリームなどを使用してお肌の保湿を必ず行ってください。

※ 中学生以下のお子様への使用は保護者が行うようにしてください。18歳未満の方が使用する場合は保護者の監督のもと行ってください。

※ 9歳以下のお子様への使用は止めください。

※ お体の不自由な方への付添いなしでの使用は止めてください。

※ ビキニラインや丸みのある部分(肘、膝、脇)に使用する場合は、照射面を確認しながら慎重に行ってください。